

安全にお使いいただくために下記の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後もダウンロードしたファイルをスマホに入れるなどして、いつでも確認できるようにしてください。




モバイルバッテリーで使用する際の注意事項

- ・ 外部機器を接続する際は、外部機器に記載されている注意事項を厳守してください。
- ・ 本体ファンが回り始めて数秒～数分で止まってしまう場合は、バッテリーの仕様によるものです。バッテリーの低電流モードをお試しください。
- ・ 急速充電規格に対応した電源アダプタやモバイルバッテリーでは、動作しない場合があります。

ご使用前に

- ・ 風の強さで乾燥時間に大きな差はない、もしくは低速ファンの方が早く乾くという当社独自の実験結果に基づき、本製品に使用しているファンは、意図的に超低速の静音・微風ファンを採用しています。
- ・ 本製品を使用するには、別途マイクロ USB Type-B (2.0) に対応した外部電源ケーブルが必要です。
- ・ 使用する外部電源に接続して、5 分以上連続動作するか確認してください。動作しない場合は、電源アダプタまたはモバイルバッテリーを別なものに交換してお試しください。

構成



使用方法

1. マイクロ USB 端子に外部電源ケーブルを接続し、ファンが回っていることを確認してから、容器の口にノズル部分を差し込んでください。 ※ボトルの口と本製品ノズルの間に隙間があり、差し込みが緩く感じても、乾燥時間に大きな差はありません。
2. ゴムパッキンの位置は3段階に変えられます。最適な位置に移動させて調整してください。
3. 電源スイッチはありません。乾燥が完了していることを確認できたら、外部電源ケーブルを抜いてファンを停止させてください。

POINT! 

乾燥を早くするコツ



使用上の注意

- ・ 防水ではありませんので水に浸さないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 必ず接続する外部機器の注意事項を厳守してください。
- ・ 5 時間以上の連続使用はしないでください。火災の原因となる可能性があります。
- ・ 故障の原因となりますので、極端な温度下では使用しないでください。
- ・ 外気湿度が多い場合は乾燥に時間がかかります。
- ・ 動作中に排気・給気口を塞がないでください。
- ・ 生産ロットによりファンの種類や仕様が変わる場合があります。
- ・ 破損の原因となりますので、強い衝撃を与えたり、落とさないでください。
- ・ リフトボトルは内壁が密着していると空気が循環せず乾きません。必ず空気を入れて膨らませた状態で乾燥を開始してください。
- ・ 乾燥中に数回、ボトルを振り直したり膨らませ直したりすると、さらに効率よく乾きます。

サポート

生産から検品、お届けまで、出来る限り注意を払っておりますが、万が一製品に不具合などありましたらお知らせください。

初期不良など、無償交換できる場合もございます。また、ご使用中に破損してしまったなど、お困りのことがあれば、可能な範囲でサポートさせていただきますのでお気軽にご連絡ください。

サポート連絡先: info@marupeinet

仕様

サイズ / 35mm × 40mm × 65mm
接続端子 / マイクロ USB Type-B (2.0)
電 圧 / 5V
カラー / ブラック
重 量 / 約 33g
材 質 / ポリカーボネート (ガラス繊維強化)
生産国 / 日本製